




20.00.1407.00





1 / 1




13.03.01.035 x 4
M6X40




13.07.01.016 x 1


1 / 1




18.00.1407.002

1





20.00.1405.00



AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR, İLERDE BAŞVURMAK İNÇ SAKLAYINIZ.

Dikkat! Uyarı İkaz

ff Cocuguñuz gözlen altında tutun ki, böylece cocuguñuz kazalardan korumus olursunuz.

ff Bütün bireftirmelerdeki başlangıçların her zaman uygun şekilde sıkıştırılması ve bağlanımları düzgün olacak kontrol edilmesi gereklidir tekrar sıkılıkla gerekmedir. Çok parçalara giysi parçaları takılabilir.

ff Gümeliñarlar birparçaç veya eteksi veya hatala işte lüfen kullanmayın.

ff Cocuk takınlıkları açık atçıpi yakinına ve elektrikli istürlular, gaz sobalarının vb, güclü ci kaynaklarının yakınına koymayın.

ff Mobilatır, aqık atçıpi elektrikli istürlardan, gaz sobalarından, kalorifer peteklerinden, güclü ci kaynaklarından, içinden sıcak su ve buhar geçen kalorifer bögürlerinden uzakta bulunmalıdır.

ff Ürün direkt gunes işnlardan korunmalıdır.

ff Ürün üzerinde ieri sulu kap ve sakası, ütü, çeydanlik gibi sicak tabanlı eysalar konulamalıdır.

ff Yeni ürünlerde başlangıç koko olabilir. Bu koko zararsızdır ve kosa zamında yok olur.

ff Karyola atçıpi birden fazla yatak kullanılmamalıdır.

ff Bebek beslemeinde cocuk karyolamıñ dısına tırmalınlıdında, düşmeden kaynaklanacak olan yaranımların önlenmesi için bu yastık cocukların artıb utruñ kurnamasi gerekmektedir.

ff Montaj itapçığını saklayınız. Yedek parçayı ihtiyac duyduğundan montaj itapçığınıñ uñutun.

ff Çilek ürünlerini iç mekanlar içi tıstamıñır.

Mobilyaların Kullanımı ve Bakımı

1- Çilek ürünlerini geziplermis ürün fonksiyonu diñda

